

EN\_  
When mounting the frame, it is important to only tighten the screws once all parts are in place. Start by inserting the screw without tightening.

Remove the rear screw from the passenger foot pegs. Fit the frame in A with the new screw M8x80. Do not tighten.

B. The subframe mounts easily on top of our luggage rack. Simply replace the screw in B with the M8x70.

When installing the frame without a luggage rack, use the included 40mm spacer.

C. Mount the subframe in C using the M8x50 screw and the included 22mm spacer.

Repeat for the other side.

D. Fit the crossbar as indicated in the image. The bar goes on the inside of the bracket. Mount using the M8x16, the washer and locknut go on the inside.

Now start tightening all screws of the frame. Finish the job by installing the plastic cap in C.

PS: Frequently check the tightness of the screws.

IT\_Quando si monta il telaio, è importante serrare le viti solo una volta che tutte le parti sono assemblate. Inizia inserendo le viti senza stringere.

Rimuovere la vite posteriore dalle pedane passeggero. Montare il telaio in A con la nuova vite M8x80. Non stringere.

B. Il telaio ausiliario si monta facilmente sopra il nostro portapacchi. Basta sostituire la vite in B con la M8x70. Quando si installa il telaio senza portapacchi, utilizzare il distanziale da 40 mm incluso.

C. Montare il controtelaio in C utilizzando la vite M8x50 e il distanziale da 22 mm incluso.

Ripeti per l'altro lato.

D. Montare la traversa come indicato nell'immagine. La barra va all'interno della staffa. Montare utilizzando l'M8x16, la rondella e il controdado vanno all'interno.

Ora inizia a stringere tutte le viti del telaio. Termina il lavoro installando il tappo di plastica in C.

PS: controllare frequentemente il serraggio delle viti.

