

UNIT[®]
GARAGE

cod. 5050

Puntale parafango R12 G/S
Front fender tip R12 G/S



ATTENZIONE!

Leggere attentamente il foglio *'Informazioni importanti'* prima di procedere.

WARNING!

Carefully read the *'Important informations'* sheet before starting.



EN Before attaching the tip, test its positioning on your fender. Thoroughly clean the fender using the wipe included in the kit, then peel off the adhesive backing and attach the tip. **WARNING! The adhesive reaches maximum bonding strength 24 hours after application.**

IT Prima di incollare il puntale, provare il posizionamento del puntale sul proprio parafango. Pulire accuratamente il parafango con la salvietta fornita nel kit, dunque spellicolare l'adesivo e incollare il puntale. **ATTENZIONE! L'adesivo raggiunge la massima adesione passate 24h dall'incollaggio.**

UNIT[®]
GARAGE

cod. 5050

Puntale parafango R12 G/S
Front fender tip R12 G/S



ATTENZIONE!

Leggere attentamente il foglio *'Informazioni importanti'* prima di procedere.

WARNING!

Carefully read the *'Important informations'* sheet before starting.



EN Before attaching the tip, test its positioning on your fender. Thoroughly clean the fender using the wipe included in the kit, then peel off the adhesive backing and attach the tip. **WARNING! The adhesive reaches maximum bonding strength 24 hours after application.**

IT Prima di incollare il puntale, provare il posizionamento del puntale sul proprio parafango. Pulire accuratamente il parafango con la salvietta fornita nel kit, dunque spellicolare l'adesivo e incollare il puntale. **ATTENZIONE! L'adesivo raggiunge la massima adesione passate 24h dall'incollaggio.**