

EN\_Remove the original screws indicated in **B**.  
Mount the bracket using the M8 screws supplied  
in the kit with the bushing on the inside and  
tighten.

Then use 4 Wellnuts to secure the windshield on  
the bracket, following the scheme in fig.5 in **C**.

IT\_Rimuovere le viti originali della piastra forcella  
superiore indicate nei punti **B**. Montare la staffa  
come in fig. 1 utilizzando le due viti M8 fornite  
nel kit posizionando la boccola all'interno e  
serrare.

Per il fissaggio del cupolino sul supporto in tubo  
usare i 4 Wellnuts seguendo lo schema in fig.3  
nei punti **C**.

