

EN_Remove the original screws indicated in **B**.
Mount the bracket using the M8 screws supplied
in the kit with the bushing on the inside and
tighten.

Then use 4 Wellnuts to secure the windshield on
the bracket, following the scheme in fig.5 in **C**.

IT_Rimuovere le viti originali della piastra forcella
superiore indicate nei punti **B**. Montare la staffa
come in fig. 1 utilizzando le due viti M8 fornite
nel kit posizionando la boccola all'interno e
serrare.

Per il fissaggio del cupolino sul supporto in tubo
usare i 4 Wellnuts seguendo lo schema in fig.3
nei punti **C**.

For
**RnineT &
R12 NineT**

